

Sony U30 電子分厘表 操作說明書



操作使用說明：

- 一 • 插入電源，按下  電源開關開機，進入正常測量模式



- 二 • 在進入正常測量模式下，按下 MODE 鍵，就進入自

動記憶模式  進行測量時，按下 RECALL

功能鍵，分厘表能記憶其最大值，



再按一下 RECALL 鍵就可以顯示記憶測量時的最小值



按下 RECALL 鍵就是兩數值相減的數值



RESET 鍵是清除所有數據到歸零。

- 三 • 按 MODE 鍵，退出記憶模式，回到主量測功能區

- 四 • 使用注意事項：

1. 不穩定的電壓會造成電源變壓器的損壞，使用時請加裝穩壓器。
2. 過高或過低的變壓器會造成機台電源系統損壞，建議使用原廠的變壓器。如果使用非原廠變壓器而造成機台電源系統故障損壞，機台將無法得到保固。
3. 此電子分厘表使用時，應固定於適當的台座上並適當鎖緊。使用時應避免碰撞或摔傷以免造成測頭部份無法正常上下移動。
4. 測頭上下伸縮部份，如位移不順暢時，應送回檢修。不



可將之上油。因為上油且油乾後會更黏稠且不順暢。

5. 按鍵部份為橡膠材質，使用時不宜過於用力按壓，以免造成使用壽命的減少。
6. 此電子分厘表無防水效能，使用時應盡量避免潮濕的使用環境，以防止電路短路。