鑫禾興業有限公司

GOLDEN-HOPE ENTERPRISE CO., LTD.



台中市 401 自由路四段 323 號 4F

4F #323, Sec. 4, Tsu-Yu Road, Taichung City 401, Taiwan TEL: 886-4-22132796 FAX: 886-4-22130958

E-mail: covina.g1234@msa.hinet.net

三點式電子分厘卡操作手冊

一、使用前注意事項

- 1. 檢查測爪是否乾淨。
- 2. 調整測頭壓力(必要的話)。

二、量測時正確位置放置

為了避免量測時產生誤差,所以量測時,請將分厘卡垂直放入孔內,輕輕移動,由左至右,以確保分厘卡能對準中心,測砧面與孔壁完全接觸。



三、外觀



功能 A:

- 1. 短按一下是MM/INCH單位切換。
- 2. 長按一下是"歸零",選定位置後在輕按一下即可。



3. <u>長按一下</u>是"歸零",在長按一下是"預設"

旋轉**定壓鈕**是數字 0-9 切換,短按一下**A鍵**是位數的切換。預設完成後再<u>長按一下</u>回到歸零設定, 在短按一下就回到正常使用狀態了。

功能B: <u>長按一下</u>是絕對值/相對值的切換。<u>短按一下</u>是浮動 歸零。

四、定壓調整系統之設定

- 1. 打開黑色防塵蓋。
- 2. 用輔助起子,旋轉壓力設定鈕,直至定壓位置。
- 3. 放回防塵蓋。

本三點式內徑分厘卡有三種不同測壓,包含所有 運用範圍測壓。

| 6- 30MM | 10-15 | Ν |
|-----------|-------|---|
| 30-100MM | 15-20 | Ν |
| 100-300MM | 20-28 | Ν |

五、使用注意事項





- 2. <u>禁止用指甲或指尖</u>直接往下壓,以防止油酯或水分滲入 造成短路。
- 3. 禁止用電鑽雕刻。
- 4. 請勿自行拆解。
- 5. 請勿重摔及避免外力撞擊。
- 6. 請勿曝曬於日光下或操作溫度超過 60 度 C。