

DIGICO 1&2 電子分厘表中文操作手冊

功能鍵說明



電源開關/歸零設定




單位切換/千分位百分位切換



數字顯示方向切換鍵




+  改變正負號方向





數字按鍵



預設數值功能鍵



+   預設上下公差值



呼叫記憶上公差值



呼叫記憶下公差值



呼叫量測的記憶值



25個類比刻度顯示

+/- 方向顯示

公英制單位顯示

下限符號

功能鍵



列印輸出



取消量測的記憶值