

電子式外徑分厘卡中文操作手冊

一、正面功能說明



功能 A：

1. 短按一下是MM/INCH單位切換。
2. 長按一下是"歸零"，選定位置後在輕按一下即可。

3. 長按一下是"歸零"，在長按一下是"預設"



旋轉 **定壓鈕** 是數字 0-9 切換，短按一下 **A 鍵** 是位數的切換。預設完成後再 長按一下 回到歸零設定，在 短按一下 就回到正常使用狀態了。

功能B：長按一下是絕對值/相對值的切換。短按一下是浮動歸零。

二、背部功能說明



三、使用注意事項

1. 使用按鈕時，應順勢往下輕搖按鈕。
2. 禁止用指甲或指尖直接往下壓，以防止油酯或水分滲入造成短路。



3. 禁止用電鑽雕刻。
4. 請勿自行拆解。
5. 請勿重摔及避免外力撞擊。
6. 請勿曝曬於日光下或操作溫度超過 60 度 C。