

橫式標尺顯示器操作說明



1. 開機使用先壓 ON/OFF 一下 開啟 卡尺使用前需外側爪密合再壓 ZERO 歸零鍵歸零，即可使用。
2. 螢幕顯示值上方如無英文小字體 ABS 表示一般正常狀況之 INC 絕對值量測，如需相對值量測請切換至 ABS(螢幕顯示值上方英文小字體 ABS 會出現)。
3. 長壓 PRE+ 或 PRE- 顯示值開始改變，到達一個需求固定值放開會停住，這個值是歸零鍵歸正值，如無應用請調整他在 0.00 這個值，按鍵設置的這個固定值即是 ZERO 的起始值，一般是 0.00 讀起，所以歸零值非 0.00 時，請操作 PRE+或 PRE-做出調零 0.00。
4. 公英制切換 請壓 IN/mm 。
5. 顯示幕字體閃爍時表示電池電力不足應更換電池。

感謝您使用科威納產品 如需服務請洽我們業務人員。