



C240M3 TYPE 操作說明


副支桿調移固定L
扳扭(可往後拉轉
至適當位置)



主支柱固定L 扳
扭(可往後拉轉至
適當位置)

配重平衡塊
(依使用調移在適當位置)

以標準 8mm 軸棒校
正前後軸向直角度




DIN875/0 雙刀口角尺

以標準 8mm 軸棒校正左右向直角度



上述工作作妥
才可裝上量表使用



並上緊固定旋
扭後使用